

# KUL4

Kode: YM121.1000.649 EAN: 8699316308539

## Kære kunde

Tillykke med jeres nye Silverline kulfiltersæt

Bemærk dette kulfilter indeholder vaskbare kulfilterpuder. Disse puder kan vaskes, tørres og genbruges op til 3 gange:

- Kulfilterpuderne bør vaskes hver 3-4 mdr. ved daglig brug af emhætten.
- Kulfilterpuderne tages ud af metalboksen inden vask.
- Kulfilterpuderne kan vaskes i opvaskemaskinen ved normalprogram (50\*-55\*C).
- Kulfilterpuderne kan også lægges i blød i sæbevand og efterfølgende gennemskyldes med lunkent vand.
- Efter vask lægges kulfilterpuderne i ovnen ca. 30-40 min. ved 60\*-80\*C, så de kan affugte.
- Derefter er de klar til genbrug.

**Når kulfilterpuderne er genbrugt 3 gange skal de skiftes ud med nye kulfilterpuder. Disse kulfilterpuder kan købes gennem en forhandler, bestil dem med nedenstående oplysninger:**

Varenavn: Kulfilterpude sæt til KUL4

Varekode: YT971.1000.51

## **MONTERING:**

Metalboksen med de indeholdende kulfilterpuder skal monteres oven på emhætten ovenover aftrækshullet. Den skal monteres vha. 2 medfølgende skruer. Efter montering kan metalboksens låg åbnes vha. 2 sorte plastik fingreskruer, for at vaske og genbruge kulfilterpuden..